

Binding instruksjon

Hvis du mister forbindelsen mellom sender og mottaker så utfør følgende prosedyre helt nøyaktig.

1. **Ikke** slå på senderen. Throttle (gassen) helt av (ned).
2. Sett gyrobryteren på senderen i mellomstille og plasser (hold rolig) modellen helt i vater (vannrett).
3. Plugg inn batteriet i modellen og slå på senderen innen 5 sekunder.
4. Mottaker vil da binde innen 10-15 sekunder.
5. Plugg da fra batteriet i modellen og slå av senderen.
- 6.

Koble så opp modellen som vanlig ved å først slå på senderen og sette throttle (gassen) helt av (ned).

Koble så til batteriet i modellen og vent litt. Da skal modellen være klar til bruk.

Virker det fortsatt ikke som det skal så utfør bindingsprosedyren en gang til. Husk at prosedyren **må** utføres helt korrekt.